Ein Unternehmen der
faber zaehlt Messdienstgruppe

Anzeigen bei Heizkostenverteiler von Heizware.de

Stichtagsprogrammierte Geräte	nicht Stichtagsprogrammierte Geräte
Ablesung zum Abrechungsende: Lesen Sie nach dem Stichtag die Geräte-nummer und den „M“- Wert (**Altwert**) des Gerätes ab. Dieser ist auf der Anzeige mit „M“ gekennzeichnet. **Zwischenablesung:** Lesen Sie am Aus- bzw. Einzugstag die Gerätenummer und den aktuellen Verbrauchswert (**Anzeigewert**) am Gerät ab.	**Ablesung zum Abrechnungsende:** Lesen Sie nach dem Abrechnungsende die Gerätenummer und den aktuellen Verbrauchswert (**Anzeigewert**) am Gerät ab. **Zwischenablesung:** Lesen Sie am Aus- bzw. Einzugstag die Gerätenummer und den aktuellen Verbrauchswert (**Anzeigewert**) am Gerät ab.

thurex / **Kundo 201/ 202S**



thurex / **QVedis WHE30 / WHE30z**





Gerätenummer:
Die Gerätenummer finden Sie i.d.R. auf der Gehäuse-Frontseite des HKV.

✉ Heizware
S.Faber e.K.
Außerhalb Kiesberg 1
63694 Limeshain

Handelsregister Friedberg
HRA 1493

Sparkasse Oberhessen
Kto-Nr. 27034284
Blz: 518 500 79

St.-Nr: 016 816 00060
Sitz : 61194 Niddatal

Weitere Informationen finden Sie unter :

www.heizware.de
www.faber-zaehlt.de
www.verbrauchsgeraete-discounter.de